

SOFRACA

SOCIETE FRANCO-HELVETICA
SAS au capital de 45700 euros
Téléphone : 01 64 48 90 00 (+33)
Télécopie : 01 64 48 67 50 (+33)
RCS EVRY B 552 057 499 -APE 297A
IDENTIFICATION CEE FR 38 552 057 499
SIRET 552 057 499 00022



MODE D'EMPLOI

Référence	Désignation du produit	Voltage	Puissance	Courant absorbé
21202	Cuiseur à Pâtes	230 V	3600 W	15.65 A

Installation / précaution d'emploi

- Brancher votre appareil par un électricien spécialisé.
- Installer l'appareil sur un plan stable
- Le brancher en s'assurant que le voltage correspond à la plaque de firme
- Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueur.
- Si cet appareil doit être mis près d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.

Emploi

Pour les séries standard et compact

Toujours mettre de l'eau dans la cuve de façon à ce que les résistances soient bien couvertes.
Contrôler régulièrement le niveau d'eau.
Régler le thermostat sur 70°. Si vous entendez l'eau bouillir, diminuer largement la température.
Dès que le niveau d'eau est trop bas, le chauffage est coupé. Rajouter l'eau nécessaire.
Les bacs sont amovibles et peuvent être mis au réfrigérateur.

Pour les séries Piccolo

Toujours mettre de l'eau dans la cuve de façon à ce que les résistances soient bien couvertes.
Contrôler régulièrement le niveau d'eau.
Mettre au départ le régulateur sur la position MAXI et dès que l'eau est à ébullition et provoque de la vapeur le ramener à la position 6 ou 7.
Les bacs sont amovibles et peuvent être mis au réfrigérateur.

Entretien

Avant tout entretien ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée

Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyez régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyez pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine

Il est conseillé de ne jamais utiliser des produits chimiques non alimentaires, abrasif ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

Maintenance

-TOUTE INTERVENTION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE

Sécurité

1/ Informations générales

Toutes les opérations d'installation et d'entretien doivent être faites par un professionnel qualifié et autorisé par le constructeur, ce dernier décline toute responsabilité en ce qui concerne une mauvaise installation ou une falsification.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE

Bien que, étant conforme aux qualités requises en matière de sécurité prévues par les normes en vigueur, la machine peut constituer un danger si :

- elle doit être utilisée dans un but et dans des conditions différentes de celle prévues par le constructeur
- il y a négligence des prescriptions prévues pour : installation-mise en marche-mode d'emploi-entretien.

2/ Caractéristiques de sécurité

DANS LE BUT DE PREVENIR CERTAINES CONDITIONS DE DANGER ET/OU CERTAINES POSSIBILITES DE BLESSURES D'ORIGINE HYGIENIQUE OU CAUSEES PAR : COURANT ELECTRIQUE, ORGANES MECANIQUES OU INCENDIE, IL FAUT :

- a/ Tenir en ordre le lieu de travail. Le désordre peut provoquer le danger d'un accident
- b/ Evaluer les conditions de l'environnement. Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide, mouillé ou non suffisamment éclairé, à proximité de liquide inflammables ou de gaz.
- c/ Eloigner les enfants ou les personnes non préposées. Ne pas leur permettre de s'approcher de la machine ou du lieu de travail.
- d/ Utiliser la machine dans la limites de sa puissance et seulement pour l'utilisation consentie.
- e/ Avoir une tenue adéquate. Ne pas utiliser de vêtements amples ou d'accessoires pouvant se prendre dans la machine lors de son fonctionnement
Utiliser des chaussures antidérapantes.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, utiliser des gants et se couvrir les cheveux avec un filet.
- f/ Protéger le câble d'alimentation. Débrancher correctement le câble. Ne pas l'exposer à une température élevée, ne pas mettre en contact avec l'eau, des solvants, des angles coupants.
- g/ Respecter les positions de sécurité
- h/ Rester attentif lors de l'utilisation de la machine.
- i/ Avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement de la machine, ne pas oublier de débrancher la machine de la prise.
- j/ Faire réparer la machine par un professionnel qualifié. Les réparations doivent être exécutées uniquement par des personnes qualifiées, et qui utilisent des pièces de rechange originales.
- k/ Respecter les normes de sécurité au niveau de l'installation électrique (multiprises, câbles électriques ...)

// Contrôler que la machine ne soit pas endommagée : avant d'utiliser la machine, contrôler attentivement l'efficacité des dispositifs de sécurité. Vérifier que : les parties mobiles ne soient pas bloquées, qu'il n'y ait pas d'éléments endommagés, que toutes les conditions qui pourraient influencer le bon fonctionnement de la machine soient optimales.

NE PAS RESPECTER CES REGLES PEUT PROVOQUER UN DANGER POUR L'UTILISATEUR

Garantie

La garantie est de 1 an à partir de la date de facture installateur

Pendant cette période, les détails qui pour des raisons bien évaluées et sans équivoque s'avèrent de fabrication défectueuse, sauf les parties électriques et celle exposées à l'usure, seront remplacés ou réparés.

La garantie exclue les frais d'envoi et le coût de la main-d'œuvre.

La garantie n'est plus valable dans les cas où les dommages ont été provoqués par : le transport, un entretien négligé ou incorrect, un manque de compétences de la part des ouvriers, une falsification, une réparation effectuée par des personnes non autorisées ou une négligence en ce qui concerne les prescriptions de ce manuel.

Aucune compensation ne sera accordée de la part du constructeur en ce qui concerne les dommages directs ou indirects durant le temps où la machine restera inactive pour cause de : attente de réparation, panne ...

Service Après-vente

Pour la demande de pièces de rechange, s'adresser au revendeur

Démolition de la machine

En cas de démantèlement et/ou démolition de la machine, les détails qui la composent ne présentent aucun degré de danger qui pourrait exiger des précautions particulières. Pour faciliter les opérations de recyclage de matériaux, il faut séparer de la machine toutes les parties qui composent l'installation électrique et les composants thermoplastiques.